


Bewegungsmelder

Potentiometer für Zeit
(rechts kurz)

Potentiometer für Empfindlichkeit
(rechts nah)



+5V Digital-Out-Sensor GND

Technische Information

Wenn der Sensor eine Bewegung detektiert, so sendet er für eine gewisse Zeit ein HIGH (+5V). Nach dieser Zeit geht der Sensor in den Zustand LOW (GND , 0V) zurück.

Konfiguration

Stelle das linke Potentiometer im Bild relativ weit nach rechts und das Potentiometer rechts im Bild in etwa in die Mitte. Das ist eine gute Start-Konfiguration.